

## Montagevorschrift Anbohrsprinkler „QuickFit“

- Anbohrsprinkler dürfen nur mit dem mitgelieferten Montagematerial und nur durch geschultes Fachpersonal installiert werden.
- Die Muttern der Bügelschraube (SW13) des Anbohrsprinklers sind mit dem EuroSprinkler Drehmomentschlüssel mit dem voreingestellten Drehmoment anzuziehen. Zu große Drehmomente können zu Beschädigungen oder Undichtigkeiten führen. Bitte achten Sie darauf, die Muttern der Bügelschraube gleichmäßig zu montieren.
- Sprinkler dürfen nur mit dem zur Montage zugelassenen, kalibrierten Drehmomentschlüssel von EuroSprinkler montiert werden.
- Anbohrsprinkler erst nach Fertigstellung der Rohrinstallation in das Rohrnetz einschrauben.
- Die Bohrung (Ø 22 mm) im Strangrohr muss sauber und gratfrei sein.
- Die Abschirmhaube wird auf die Gewindeenden der Bügelschraube aufgesteckt. Sie braucht nicht verschraubt zu werden und ist dadurch im Bedarfsfall leicht auszutauschen.



Anbohrsprinkler QuickFit mit Rohr



Anbohrsprinkler QuickFit mit Rohr und Haube

**Niemals** dürfen Anbohrsprinkler ohne die mitgelieferte Dichtung installiert werden.

**Niemals** dürfen Anbohrsprinkler aus einer beschädigten Verpackung verwendet werden.

**Niemals** dürfen heruntergefallene oder beschädigte Anbohrsprinkler installiert werden.

## Warnung

- Die Anbohrsprinkler in der Originalverpackung sind nach den Anforderungen der Zulassungsstelle produziert und geprüft.
- Jede Veränderung der Anbohrsprinkler, z.B. das Anstreichen mit Farbe, verändert die Wirksamkeit des Anbohrsprinkler und führt zum Erlöschen der Zulassung und etwaiger Gewährleistungsansprüche an die EuroSprinkler AG
- Anbohrsprinkler dürfen nur in normaler Umgebungsatmosphäre installiert werden. In Bereichen, in denen mit aggressiver, korrosiver Atmosphäre oder mit Kriechströmen zu rechnen ist, dürfen Anbohrsprinkler nicht eingesetzt werden.